

TC-2S

Beslag för dold montering av mjukträ, impregnerat trä.

Varför dold montering ?

När man väl investerar i lite vardagslyx med ett riktigt utegolv vill man få den så perfekt och säker som möjligt.

Med dold montering får man inga sprickor, uppstickande spik-skruvskallar som också är en säkerhet för er och andra.

Sedan måste man se till skönheten med helt rena terrassgolv som inte blir Missfärgade vid skruv och spikskallarna.

Lite mer jobb men ännu snyggare och mycket attityd.



Läs installationsanvisning TC-2S

**BURSERYDS
GOLVHANDEL**
Ingemar 0705-177021